

Afbeelding 01



De PL-22 TG wordt geleverd met twee sleufklemmen

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!