

Afbeelding 01



Bij de levering zijn 2 middenpennen inbegrepen. De middelste pin met het grootste soldeergat is geschikt voor H-2000, Hyperflex 10 en Ecoflex 10.

Gebruik voor andere kabels de andere middenpen.

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!