

Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03



**De klem moet tussen de koperfolie
en de vlecht worden geplaatst.**

Afbeelding 04



Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!