

Afbeelding 01



**Behuizing met TresAlloy-afwerking,
PTFE-schijf, centrale pen-isolatie,
1 centrale pen, dubbele klem voor
de massa, pakking, ring, moer
met siliconen O-ring**

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



**De klem moet tussen de koperfolie
en de vlecht worden geplaatst.**

Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Zorg ervoor dat de gecoate koperfolie ver genoeg wordt afgesneden, zodat deze niet zichtbaar is in de uitsparing van de aardingsaansluiting.

Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!